

	1	Schmiermittel tritt zwischen der Schiene und dem Motorblock aus																	
	2	Schmiermittelleckage im System																	
	3	Schmiermittelpumpe fördert nicht																	
	4	Pumpe fördert zu wenig Schmiermittel																	
	5	Pumpe fördert zuviel Schmiermittel																	
	6	Motor spricht beim Gasgeben nicht richtig an																	
	7	Kette bleibt im Leerlauf nicht stehen																	
	8	Kupplung rutscht bei Belastung																	
	9	Motor bleibt bei Leerlauf stehen, arbeitet normal bei Vollgas																	
	10	Sichtbare, dunkle Auspuffgase, Motor dreht mit geringer Leistung																	
	11	Motor ohne Leistung, neigt jedoch bei Vollgas zum Überdrehen																	
	12	Der Kraftstoff gelangt nicht bis zum Vergaser																	
	13	Der Kraftstoff gelangt zum Vergaser, aber nicht zum Motor																	
	14	Der Kraftstoffverbrauch ist zu hoch																	
	15	Der Motor wird zu heiß																	
	16	Der Motor bleibt bei hoher Drehzahl plötzlich stehen																	
	17	Der Motor springt nicht an																	
Mögliche Ursachen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Abhilfe	
Abgenutzte Zündkerze													X					X	Neue Zündkerze
Elektrodenabstand zu groß																		X	auf 0,5 mm einstellen
Kurzschluß an Kabeln oder Kabelhalterungen																		X	X isolieren oder auswechseln
Kurzschluß am Zündschalter																		X	X reinigen oder auswechseln
Fehler an der Zündspule																		X	X Zündspule auswechseln
Kurzschluß an der Zündkerze																		X	X Zündkerze auswechseln
Saugkopf verstopft						X				X	X						X	X Saugkopf säubern oder auswechseln	
Benzinleitung gerissen						X				X	X						X	X Kraftstoffleitung auswechseln	
Leerer Tank												X					X	X Tank mit richtigem Gemisch füllen	
Fehler an der Membran						X			X	X	X		X	X			X	X Membrane auswechseln	
Luftfilter verschmutzt										X							X	X Luftfilter reinigen oder erneuern	
Falsche Vergasereinstellung						X	X		X	X	X		X	X			X	Vergaser richtig einstellen	
Kraftstoffmischung falsch											X						X	Tank mit richtigem Gemisch füllen	
Coke nicht ganz geöffnet											X						X	Choke Klappe auf "Offen"	
Belüftungsventil verstopft						X				X	X						X	säubern und erneuern	
Düsen oder Feinsieb verstopft							X						X				X	Düsen oder Sieb reinigen	
unzureichende Kühlung des Zylinders																	X	Kühlrippen säubern, Gebläse überprüfen	
Kurbelgehäuse undicht												X					X	X Werkstatt: Abdichtung vornehmen lassen	
abgenutzte Kolbenringe												X					X	X Werkstatt: Kolbenringe auswechseln lassen	
Kupplungsdefekt						X	X											Kupplung ersetzen	
Nadellager trocken oder defekt								X										Nadellager fetten oder erneuern	
Kupplungsfedern defekt								X										Kupplungsfedern erneuern (alle)	
verschlissene Kupplungsglocke									X									Kupplungsglocke erneuern	
Schmiermitteltank leer			X															Tank füllen	
verschmutzte Saugleitung oder Saugkopf				X	X													Saugleitung, Saugkopf reinigen	
falsch eingestellte Pumpe				X	X													Mit der Einstellschraube korrigieren	
Dichtungen defekt			X	X														Dichtungen auswechseln	
undichte Leitungen			X	X														Werkstatt: Leitungen austauschen lassen	
Schmiermittelpumpe defekt				X														Pumpe austauschen	
Öleintrittsöffnungen in der Schiene verstopft	X																	Reinigen der Bohrungen	
Sägespäne zwischen Schiene und Motorblock	X																	vor dem Zusammenbau reinigen	